

Die Anwendungsweise des HaBi – Schrubb



Den HaBi Schrubb schräg zum Stamm (ca. 45°Winkel) mit leichter Drehbewegung einführen....



..... dann senkrecht stellen und drehend aufwärts...



..... und drehend abwärts bewegen.



Im ca. 45° Winkel entfernen.



Bei Arbeitspausen nicht auf den HaBi Schrubb aufstützen um Verbiegungen in der spiralförmigen Öffnung zu vermeiden.